安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书。 请妥善保管好本手册,以便日后能随时查阅。

## GST-QKP02H GST-QKP04H 火灾报警控制器 气体灭火控制器

# 安装使用说明书

(Ver1.02, 2021.12)

## ☞ ⇒ 〒 ※ 海湾安全技术有限公司

<u>注意:产品仅应被安装在产品安装使用说明书所明示规定的使用环境,不适用于有</u> <u>爆炸性气体或有腐蚀性气体的场所(包括使用磷化铝杀虫剂的烟草仓库)。产品不可</u> <u>被安装在对设备有特殊认证要求的环境或场所(包括但不限于爆炸性环境、船舶、</u> <u>飞机、火车、机动车等交通工具)。如有特殊需求,请联系本公司相应销售人员。</u>

## 目 录

1	概述1	
2	功能1	L
3	特点2	2
4	技术指标2	2
5	结构特征及配置说明	;
	5.1 外观及面板说明	\$
	5.1.1 外观及面板	;
	5.1.2 指示灯	,
	5.1.3 按键	í
	5.1.4 面板操作锁	7
	5.1.5 内部检修开关	7
	5.2 内部结构说明	/
	5.3 外接端子说明	3
	5.4 布线要求	)
	5.5 接线说明	)
	5.5.1 与消防联动控制器的连接9	)
	5.5.2 与电磁阀的连接	)
	5.5.3 与声光警报器的连接10	)
	5.5.4 典型系统接线图10	)
6	安裝与调试11	Ĺ
	6.1 开箱检查	L
	6.2 内部配置及连接状况检查11	L
	6.3 开机检查11	
	6.4 安装方法	
	6.5 外部设备检查	
	6.5.1 外接线状态检查	l
	6.5.2 <i>设备编码和检查</i>	,
	6.6 接线	;
	6.7 调试	;
	6.7.1 断开电磁阀连线	;
	6.7.2 <i>QKPH 设置</i>	;
	6.7.3 QKPH总线设备注册和检查14	l
	6.7.4 向消防联动控制器注册14	l
	6.7.5 试验	l
	6.7.6 <i>调试完毕系统恢复</i>	ī

7	操作说明1	15
	7.1 一般管理人员的操作1	15
	7.1.1 开机、关机和自检	16
	7.1.2 键盘操作说明	16
	7.1.3 信息显示及记录	18
	7.1.4 声光自检	26
	7.1.5 时间设置	26
	7.1.6 消音	27
	7.1.7 复位	28
	7.1.8 气体灭火的紧急启动和停动	28
	7.1.9 警报器启动和停动	29
	7.1.10 火灾报警控制器的显示和操作	29 
	7.2 系统管理员的操作	31
	7.2.1 <i>手目颈上作状态设直</i>	31
	7.2.2 QKPH 上的	31 20
	7.2.5 <i>伺则块幼江前奋上时以直</i>	)9 11
		+4
8	故障、异常信息处理和定期检查	45
9	报废4	45
10	)注意事项	45
11	产品附件4	46
附	录一 整机内部接线示意图	47
附	录二 简单操作说明	46
¢ 4	د	46

## 1 概述

GST-QKP02H、GST-QKP04H 火灾报警控制器/气体灭火控制器(简称为QKPH)是海湾公司为适应工程设计的需要而开发的。QKPH 为典型的气体灭火控制装置,可配接感烟/ 感温/火焰探测器、手动报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、气体喷洒指示灯、手自动 转换开关以及输出模块等,具有火灾探测和气体灭火控制功能,可实现 2-4 个防火区的火灾 报警和气体灭火控制。

QKPH 满足 GB 4717-2005《火灾报警控制器》和 GB 16806-2006《消防联动控制器》中 有关气体灭火控制器的要求,为室内使用设备。

## 2 功能

2.1 具有火灾探测及报警功能。

可连接本公司编码型感温、感烟和火焰等类型的探测器以及手动报警按钮,实现火灾探 测和报警。

2.2 能控制实现气体灭火设备的启动喷洒,其启动方式有以下几种:

- 通过火灾报警探测器和手钮报警联动启动气体灭火;
- 通过按下现场紧急启动按钮来启动气体灭火;
- 通过按下 QKPH 面板上的【启动】按键来启动气体灭火;
- 通过消防联动控制器发出启动命令,可实现启动气体灭火。

2.3 QKPH 收到启动控制信号后能启动现场的区域讯响器报警、自动显示延时且指示延时时间、联动启动输出模块实现关闭门窗、防火阀和停止空调等功能。

2.4 延时启动的延时时间在 0~30 秒连续可调。

2.5 具有停动功能,在延时期间,通过以下方式可紧急停止延时及其后续动作:

- 按下 QKPH 面板上的【停止】按键,可实现紧急停动;
- 按下该控制区域内的现场紧急停动按钮,可实现紧急停动;
- 通过消防联动控制器发出停动命令,可实现紧急停动。

2.6 具有手自动转换功能,可分别设置手动和自动工作方式。

在自动工作方式下,可实现火灾报警联动启动气体灭火。

在手动工作方式下,只能进行火灾报警,不能联动启动气体灭火,只能通过【启动】按 键和现场紧急启动按钮才能启动气体灭火。

系统的手动和自动工作方式的设置可以通过现场的手自动转换开关实现,也可在 QKPH 上进行设置,系统的手自动状态决定于最后一次设置操作,且系统的手自动工作方式以设备 上的工作方式指示灯的指示为准。

注意:手动工作方式只适于保护区有人时使用;保护区无人时应使用自动工作方式。 2.7 可向火灾报警控制器/消防联动控制器等上传启动控制信号、延时信号、启动喷洒信号、

气体喷洒信号和故障信号等信息;

2.8 自身带有备电,在主电缺失时可自动进入备电运行状态;能给备电充电并有备电保护功能。

2.9 具有信息记录、查询功能,可保存全部记录最后的 9999 条,火警和操作记录最后的 1000 条记录。

2.10 通过配接总线输出设备,可对外提供火警(包括分别单独指示感温、感烟火警)、故障、喷洒、反馈、区域手自动状态、急启按钮动作、讯响器启动、喷洒灯启动等各种输出触点。

## 3 特点

3.1 配置灵活、可靠性高

采用海湾成熟的总线技术实现与现场控制和报警设备的连接,紧急启/停按钮、用于指示喷洒的气体喷洒指示灯、区域讯响器和手自动转换开关等设备均可方便的连接到 QKPH 上,布线简单方便且配置灵活。

鉴于气体灭火系统的特殊性,采用了可靠的设计方法,以故障导向为安全原则进行产品 设计,并经过了严格测试,使产品具有了极高的可靠性。

3.2 功能强、控制方式灵活

QKPH 为一个完全开放的系统,可与消防联动控制器联网通信实现远程监控。

3.3 窗口化、汉字菜单式显示界面

采用窗口化菜单式命令,增加了每屏中所包含的信息量,当有多种类型的信息存在时, 通过查询功能和箭头键操作可以方便的看到各种全面细致的显示信息,汉字菜单做到了明白 易懂、方便直观,通过简单的操作(选择数字或移动光条)就可实现系统提供的多种功能。

3.4 模块式开关电源

供电电源为低压开关电源,对主、备电均作稳压处理,保证低压时系统仍能正常工作。 充电部分采用开关恒流定压充电,保证输入 AC176V 对电池的可靠快速充电。

具有备电保护功能:备电供电时,当备电电压低于 DC20V 时系统将自动切断备电。

#### 3.5 可选择配置打印功能

可选择配置打印功能,具有"即时打印"、"火警打印"、"禁止打印"多种模式供用户设置,应对用户打印记录的不同需求。

### 4 技术指标

4.1 工作电压:

主电: 交流 AC220V 50/60Hz , 允许电压变化范围 AC176V~AC264V;

4.2 功耗:

GST-QKP02H: 监视状态功耗≤60W; 最大功率 140W;

#### GST-QKP04H:监视状态功耗≤60W;最大功耗150W。

4.3 备用电源:

### GST-QKP02H/GST-QKP04H:2个DC12V/7Ah密封铅电池。

4.4 气体喷洒输出:单个分区输出支持 DC24V/3A;最多支持两区同时输出,每个分区支持不超过 DC24V/1.5A;输出方式支持脉冲方式/持续方式,可调;

- 4.5 辅助 24V 电源输出:最大 0.3A;
- 4.6 电池充电电流: 0.6A~0.8A;
- 4.7 液晶屏规格: 480\*272 点 24 色 RGB 彩屏;
- 4.8 容量

QKPH 按照型号分别能支持 2/4 个区的气体灭火设备,单机能最多实现对 2 个防护区的同时保护。其中每区所带设备及数量如下:

- 电磁阀: 1个, 额定电压 DC24V, 单区支持最大电流 3A, 多区同时输出时只支持 每区输出 1.5A;
- 压力开关:1个,常开触点,动作时闭合;
- 区域讯响器: 1~5个, 编码地址范围 1~242;
- 气体喷洒指示灯: 1~5个, 编码地址范围 1~242;
- 紧急启/停按钮和手自动转换开关:共1~10个,编码地址范围1~242;
- 输出模块: 1~3个,编码地址范围 1~242;
- 点型感烟探测器: 1~20个,编码地址范围 1~242;
- 其它探测器和手动报警按钮(如感温、火焰等): 1~20个,编码地址范围 1~242;
- 声光警报器: 1~2个, 非编码;
- 手自动指示灯: 1~5个, 编码地址范围 1~242。
- 4.9 线制

线制	连接线	距离	负载或连接设备
通信总线 24V	≥1.0 mm <sup>2</sup> 双绞线	<0.5km	总线设备
电源线 DC24V	1.0~2.0mm <sup>2</sup> RV 线	<0.5km	小于 0.6A
<b>CAN</b> 总线	≥1.0mm <sup>2</sup> 双绞线	<3.0km	区域或集中控制器
	或屏蔽线		
其它线	1.0~2.0mm <sup>2</sup> RV 线	<0.5km	

- 4.10 使用环境
  - 工作温度: 0℃~+40℃
  - 相对湿度≤95%,不凝露
- 4.11 外形尺寸: GST-QKP02H/GST-QKP04H: 长 500mm×宽 380mm×厚 140mm。
- 4.12 外壳防护等级: IP30
- 4.13 重量: GST-QKP02H/GST-QKP04H: 约13kg。
- 4.14 壁挂安装于防护区门口,支持侧面和背面进线方式。
- 5 结构特征及配置说明

QKPH 典型配置包括: 主板、操作板、输出板、电源模块、联网板、电池和液晶等。

- 5.1 外观及面板说明
- 5.1.1 外观及面板

外观示意图如图5-1所示。



GST-QKP02H

GST-QKP04H

图5-1

面板示意图如图5-2所示。



GST-QKP02H



#### GST-QKP04H

图5-2

### 5.1.2 指示灯

- 主电工作:绿色,AC220V、50Hz/60Hz 交流电源供电时点亮。
- 备电工作:绿色,内部蓄电池供电时点亮。
- 警报器消音:黄色,现场警报器消音时点亮,复位清除。
- 检修:黄色,设备处于检修状态时点亮。
- 压力报警:红色,暂未使用。
- 启动控制:红色,控制区现场讯响器、输出模块启动时点亮。
- 喷洒延时:红色,气体灭火延时阶段时点亮,延时结束后熄灭。
- 启动喷洒:红色,开始输出启动喷洒信号时点亮,复位熄灭。
- 气体喷洒:红色,压力开关动作、触点闭合后点亮,复位熄灭。
- 火警:红色,有火警信息时点亮。
- 故障:黄色,有故障时此灯点亮,故障消除后此灯熄灭。
- 消音:黄色,报警提示音暂时关闭时点亮,再次收到报警信息后重现启动报警音后 关闭;
- 系统故障: 黄色, 有系统故障时此灯点亮, 故障消除后此灯熄灭。
- 启动: 红色,本机有启动设备时点亮,无启动设备或复位后熄灭
- 声光启动:红色,本机气体分区的讯响器启动后点亮,本机所有气体分区的讯响器 全部停动或复位后熄灭。
- 反馈:红色,本机收到反馈信息后点亮,反馈信息恢复或复位后熄灭。

http://www.gst.com.cn

- 监管:红色,本机收到监管信息后点亮,复位后熄灭。
- 屏蔽:黄色,本机设置屏蔽后点亮,屏蔽设置取消后熄灭。
- 启动 (警报器): 红色,警报器启动时点亮,停动时熄灭。
- 故障(警报器): 黄色, 警报器故障时点亮, 故障恢复时熄灭。
- 禁止(分区键控):绿色,本机气体分区操作按键禁止使用时点亮。
- 允许(分区键控):绿色,本机气体分区操作按键允许使用时点亮。
- 开启:红色,操作面板检查按键调出设备查询界面时点亮,退出界面时熄灭。

区域指示灯:

- 故障: 黄色, 对应气体区有故障时此灯点亮, 故障消除后此灯熄灭。
- 声光启动: 红色, 对应气体区讯响器启动时点亮, 停动时熄灭。

启动控制:红色,控制区现场讯响器、输出模块启动时点亮,全部停动或复位后熄灭。

- 启动延时:红色,气体灭火延时阶段时点亮,延时结束后熄灭。
- 启动喷洒:红色,开始输出启动喷洒信号时点亮,复位熄灭。
- 气体喷洒:红色,压力开关动作、触点闭合后点亮,复位熄灭。
- 手动状态:绿色,点亮时表示气体区处于手动工作方式。
- 自动状态:绿色,点亮时表示气体区处于自动工作方式。

### 5.1.3 按键

- <u>声光启停</u>:位于公共面板区域,操作此键,可同时启动/停动所有气体分区的讯响器设备。
- 信息确认:暂未使用。
- 检查:操作此键,可查询本机配接设备的工作状态。
- 警报器: 声光警报器启停按键。
- 自检:本机自动检测触发按键,正常监视状态下,自检键动作有效后启动本机故障
   声音、指示灯和液晶屏进行自动检测,检测完毕,自动返回正常监视状态。
- 消音:有蜂鸣器报警时按此键可消音,新的报警信息产生后退出消音状态。
- 复位:按下此键 QKPH 复位,复位键动作时,如果面板按键已经锁定,需要输入用户密码解锁。
- 菜单:通过此键及选择菜单中相应选项、执行相应功能,可完成系统或某区信息的 参数设置、模式设置、调试等。
- 确认:配合键,通过此键表示对选项或输入参数的认可。
- 取消:配合键,通过此键表示结束当前界面,返回上一级菜单。
- 箭头 (▲、▼、◀、▶): 配合键,通过此键进行选项操作。
- 数字键 (0~9): 输入参数或选项时使用。
- 切换键?:用于部分功能的辅助。
- 【启动】按钮:按钮按下有效并确认后,QKPH开始延时启动气体喷洒。
- 【停止】按钮: 在延时启动过程中按此键可中止延时过程,同时停止区域讯响器和 启动控制输出。
- 【声光启停】按钮: 位于气体分区面板区域, 手动控制区域讯响器的启动和停动。

注: 1. 公共区域功能按键,如声光启停、检查、警报器、自检、复位、菜单,需要在正常监视界面下操作才能有效,进入菜单界面时操作此类按键无效。

2. 气体分区按键需要持续按下 1.5 秒才能有效。

## 3. 公共面板区域按键按下后有按键音, 气体分区按键无按键音。

## 5.1.4 面板操作锁

## 5.1.4.1.1 区域手自动转换开关

通过钥匙**可进行切换操**作,当钥匙改变转换开关的锁位后,**界面提示按确认键有效**,按 下确认键即改变本区手自动状态,本区面板对应的手自动状态指示灯改变点亮状态。

## 5.1.4.1.2 分区键控

通过钥匙可进行操作,当钥匙改变分区键控的锁位后,界面提示按确认键有效,按下确 认键即改变允许/禁止状态,面板对应的允许/禁止状态灯改变点亮状态。

注: 1. 上述两种锁改变锁位,只触发切换请求,还需确认后才能有效;而且锁位的状态和对应指示的状态没有对应关系,最终设定状态以指示灯的指示为准。

2. 公共区域分区键控需要在正常监视界面下操作才能有效。

## 5.1.5 内部检修开关

检修开关位置如图5-3所示。此开关在进行系统检修时使用,当开关切到检修位时断开 电磁阀输出的总电源,QKPH 处于检修状态、检修灯点亮;正常运行时应将开关切到正常位、 检修灯熄灭。

## 5.2 内部结构说明

打开箱门后的示意图如图5-3所示。



GST-QKP02H



GST-QKP04H

- 注: 内部连线见"附录一 整机内部接线示意图"。
- 5.3 外接端子说明

QKPH 外接端子如图5-4所示。



图5-4

其中:

共用接线端子:

- L、N、PE: 交流 220V 接线端子。
- S+、S-: 声光驱动输出端子, 接非编码声光警报器; 有火警动作时启动输出

图5-3

DC24V 信号。

• 24V、G: 各区的辅助电源输出端子,为现场的系统设备如区域讯响器、气体喷洒指示灯和输出模块供电。

• CAN-L、CAN-H: 配置 CAN 通讯卡,包含此端子,用于和消防联动控制器相 连的通讯总线端子。

AZ+、AZ-:火警区总线输出端子,连接编码探测器。

• 每分区的接线端子:

• Z+、Z-: 灭火区总线输出端子,连接编码探测器、手动报警按钮、紧急启/停 按钮、区域讯响器、气体喷洒指示灯、输出模块、手自动转换开关等总线设备。

• YK1、YK2: 气体释放反馈信号输入端, 应输入动合型干触点信号。其终端匹配电阻为 4.7k Ω/0.25W。

• DC+、DC-: 电磁阀的驱动信号输出端子, 通常该端子间输出电压小于 DC0.7V, 启动时输出 DC24V 电压且最大 3A 的信号。终端匹配电阻为 4.7k Ω/0.25W。

## 5.4 布线要求

- 通信总线(Z1,Z2)应选用截面积≥1.0mm<sup>2</sup>的双绞线,最长不超过 500m。
- 电源输出(24V,G)连接线应选用截面积 1.0~2.0mm<sup>2</sup> RV 线,最长不超过 500m。

驱动钢瓶输出端(DC+,DC-)连接线应选用截面积≥1.5 mm<sup>2</sup> RV 线。如果电缆长度大于 50m,则选用截面积≥2.5mm<sup>2</sup> RV 线。应计算线损压降、保证电磁阀的最低工作电压。

• 外接通讯总线连线应选用截面积≥1.0mm<sup>2</sup> 双绞线,配置 CAN 通讯卡时最大线长 不超过 3000m。

- 其它端子连接线应选用截面积≥1.0mm<sup>2</sup> RV 线。
- 交流电源线应采用耐压 750V 以上的三芯绝缘线。
- QKPH 机壳接地线宜用截面积≥4mm<sup>2</sup>的铜导线,接地电阻应小于 4Ω。
- 5.5 接线说明

### 5.5.1 与消防联动控制器的连接

QKPH可通过本地CAN联网卡与消防联动控制器联网,联网卡结构示意图如图5-5所示, 组成GST控制网络时QKPH联网卡的通讯线端子均接入网络总线。



①:两组 4P 数据线,接 QKPH 系列控制器输出板。

②: CAN 网络通讯线(CAN-L、CAN-H)。

图5-5

### 5.5.2 与电磁阀的连接

QKPH 驱动钢瓶电磁阀输出的布线方式如图5-6所示。附加元件应置于线路的末端、接近钢瓶电磁阀处。



图5-6

## 5.5.3 与声光警报器的连接

QKPH与声光警报器的接线方式如图5-7所示。4.7K终端电阻应放在声光警报器的末端。





系统其它设备的接法参见图5-8。

## 5.5.4 典型系统接线图

典型系统接线图如图5-8所示。



海湾安全技术有限公司

#### 图5-8

### 6 安装与调试

#### 6.1 开箱检查

检查装箱单的内容是否与订货配置相符。打开包装箱后,根据装箱单的内容对箱内的货物逐一检查,主要检查内容包括:安装使用说明书、保险管、箱门钥匙和手自动转换锁钥匙等,核对无误后再对外观进行必要的检查。检查中如发现有不符合要求的情况请与供应商联系。

#### 6.2 内部配置及连接状况检查

参照本说明书第5章的介绍对内部配置进行检查,若发现连接线有脱落、与说明书介绍 不符合或标识不清等情况,请与供应商或海湾公司技术服务部联系。

#### 6.3 开机检查

QKPH 进入现场后,应接通电源进行开机检查。检查内容包括:

- 观察液晶显示是否正常、指示灯是否能全部点亮,蜂鸣器是否能发出洪亮的
   警报声音(也可用声光自检功能检查);
- 开机后,观察有无电源故障,操作按键时是否有嘀嘀声等;
- 电源输出和总线输出的电压是否正常、是否能正确注册所带现场设备等。如
   在某一步发现异常,可参照第8章故障处理说明部分适当处理,如问题仍然不能彻
   底解决,请通知相关部门。

#### 6.4 安装方法

QKPH 采用壁挂式安装,安装尺寸如图6-1所示。用 3 个 M6 的膨胀螺栓将其固定在牢固的墙壁上。



#### 6.5 外部设备检查

## 6.5.1 外接线状态检查

检查与 QKPH 相连的总线状况,测量总线与地、总线与 DC24V 电源线之间的绝缘电阻

以及总线回路的负载状况。其中,绝缘电阻应大于  $20M\Omega$ ,总线回路负载阻抗应大于  $1k\Omega$ 。

### 6.5.2 设备编码和检查

在设备安装时,应按表 1 所列范围对设备进行编码,如果编码不在指定范围或者有重复 编码,注册后 QKPH 将自动进行调整。

检查回路设备状况,即设备数量、编码及工作状态是否符合设计要求,排除存在的故障, 做好系统连接的准备。

注:

1. 下表中"可识别/定义类型"一栏中,列举了 QKPH 注册时能识别的"设备类型"。如果 QKPH 注册的设备不是表中所列举的"设备类型",注册后显示"未定义",在 QKPH 上将此编 码点定义"可识别/定义类型"一栏中的任意"定义数值",此编码点将显示所定义的设备类 型,如 GST-LD-8300 单输入模块,QKPH 注册后显示"未定义",将 QKPH 注册的这一编码点 定义为"03",QKPH 将显示这一编码点的设备类型为"点型感烟"。

 对于 GST-LD-8301 模块,如果控制防火阀,可定义为"防火阀"类型;如果控制空调, 可定义为"空调机组"类型;如果控制照明配电,可定义为"照明配电"类型;如果控制声 光警报器、警铃等可定义为"讯响器"类型。

3. 自动识别的设备不能对类型进行重新定义;识别成未定义类型的设备,可以按照火灾报 警控制器的设备类型表进行任意定义。

分类	定义数值	设备类型	默认报警联动特性	自动识别
	01	光栅测温		
	02	点型感温	2(报警2组)	支持
	03	点型感烟	1(报警1组)	支持
	04	报警接口		
	05	复合火焰		
	06	光束感烟		
	07	紫外火焰	0(不联动)	支持
	08	线型感温		
	09	吸气感烟		
	10	复合探测		
可知时心	11	手动按钮	0(不联动)	支持
<ul> <li>・ (京加/定 义类型</li> <li>(常用类</li> <li>型)</li> </ul>	76	声光警报	<ol> <li>0、1(任意火警启动);</li> <li>还可定义成:</li> <li>2(感温报警启动);</li> <li>3(感烟报警启动)</li> </ol>	
	13	讯响器		支持
	22	防火阀		支持
	32	空调机组		
	34	照明配电		
	37	气体启动		
	47	喷洒指示		支持
	55	急启按钮		支持
	67	手动允许		
	68	自动允许		
	87	手自动灯		
其 它 非 常 用类型	其它数值	参考火警报 警控制器设 タ*刑主		
1	1			1

#### 表 1

#### 6.6 接线

主机及外部设备检查完毕后,如各项测试均符合要求,请参照第5章的有关说明将外部 设备与 QKPH 进行正确的连接,每一步连接后都应再次进行测试。

注意:出厂时,QKPH 的电磁阀和压力开关、声光外接端子均并有负载电阻,在安装接线时,需将负载电阻取下,按系统图接好负载和匹配电路。

## 6.7 调试

∠!\^警告:由于气体灭火的特殊性,调试时一定要先断开与电磁阀的连线,以免因操作不当或线路问题产生误喷而造成不可挽回的人员伤亡和财产损失!

接线完成后,经过仔细检查无误便可以进行开机调试了,调试可以参照以下步骤:

## 6.7.1 断开电磁阀连线

断开电磁阀与系统的连线,用4.7kΩ/0.25W电阻接到电磁阀驱动信号输出端。

6.7.2 QKPH 设置

开机后,操作【菜单】键可进行用户设置和系统设置(管理员权限),通过选择和输入 相关参数最终完成对 QKPH 工作状态和工作参数等的设置,包括 QKPH 的联网地址、时钟、 探测器联动方式、手动或自动工作状态、启动延时时间和输出脉宽等内容。

### 6.7.3 QKPH 总线设备注册和检查

启动注册过程,查看总线设备的注册情况是否和实际情况一致,如发生大面积丢失,应 首先检查电源和总线是否存在故障,然后对个别设备检查,之后重新进行注册检查。

注册后应通过查询功能检查各区的外围设备的数量、设备类型以及编码点等是否正确, 如需要可以通过 QKPH 或编码器修改设备编码, 参见表 1。

## ∠!\注意:QKPH 对重码设备或编码超范围的设备自动改码,故注册后应核对记录。

#### 6.7.4 向消防联动控制器注册

先在消防联动控制器上进行联网设置和设备定义,然后启动消防联动控制器注册过程, 查看 QKPH 是否能正确注册到相连的消防联动控制器上,如有问题,重点检查通讯线。

### 6.7.5 试验

### 6.7.5.1 手动启停气体喷洒试验

### 6.7.5.1.1 手动延时启动试验

可通过现场的紧急启动按钮及 QKPH 上的【启动】按键来实现对气体灭火设备的延时 启动控制。

• 当按下保护区现场的紧急启动按钮或QKPH上的【启动】按键时,QKPH开始延时启动阶段,倒计时显示延时时间,延时结束后将输出启动电磁阀的信号,用 万用表测量 DC+、DC-间应有 DC24V 信号,电压输出时间等于设定的脉冲时间(脉冲状态下,持续状态时脉冲时间无效)。

• 在延时过程中区域讯响器将启动。

#### 注: QKPH 的延时启动时间可通过菜单设定,根据现场情况在 0~30 秒间设定。

### 6.7.5.1.2 停动控制试验

在延时期间进行停动操作,QKPH即停止延时、延时灯熄灭,停止区域讯响器和启动控制的输出,系统恢复延时前的状态。停动操作有以下几种方式:

- 在延时期间,按下QKPH上的【停动】按键,便可实现紧急停动。
- 在延时期间,按下现场紧急停动按钮,可实现紧急停动。
- 在延时期间,还可通过消防联动控制器的命令进行停动控制(详细内容请参见相应消防联动控制器的安装使用说明书)。

### 6.7.5.2 联动启动试验

• 使 QKPH 工作在自动状态下,按设定的探测器报警联动方式使相应探测器报警,观察 QKPH,应按预定逻辑启动气体灭火过程。

• 使 QKPH 工作在自动状态下,通过 QKPH 所连接的消防联动控制器进行联动启动, QKPH 收到命令之后应开始延时启动气体灭火。

### 6.7.5.3 模拟压力开关反馈试验

将 QKPH 上相应区域的 YK1 和 YK2 短路, QKPH 将显示相应区域"反馈"及相应时间,同时控制面板上的"气体喷洒"指示灯点亮。

### 6.7.5.4 手自动控制转换功能试验

通过钥匙锁控制,将钥匙转向另一边,按照界面提示按确认键后,即改变本区手自动指

示灯的点亮状态。

#### 6.7.5.5 检修功能试验

- 当 QKPH 的检修开关处于检修位置时,QKPH 面板上的检修指示灯点亮,对 QKPH 进行
   气体喷洒启动试验时,QKPH 的启动喷洒指示不点亮,电磁阀端子无电压输出;
- 将检修开关拨回到正常的位置,对 QKPH 进行启动功能试验时,QKPH 的状态指示及 电磁阀的输出均恢复正常。

#### 6.7.5.6 故障试验

分区故障指示灯:

• QKPH 与电磁阀相连接的线路发生断路、短路时,QKPH 报故障,【故障】指示灯应点亮。

- QKPH 与压力开关相连接的线路发生断路时,QKPH 报故障,【故障】指示灯应点亮。
- QKPH 的总线设备从总线上被摘除时,如果 QKPH 区域总线处于正常状态,QKPH 报故障,【故障】指示灯应点亮。

总故障指示灯:

- 出现上述故障情况,【故障】指示灯应点亮。
- 当 QKPH 主电缺失或电池线断开时, QKPH 报故障, 【故障】指示灯应点亮。
- 上述故障发生后,QKPH 显示并记录相应故障信息,上报消防联动控制器;将故障排除 后,相应指示灯熄灭,QKPH 回到正常监视状态。

#### 6.7.6 调试完毕系统恢复

QKPH 开机无任何报警信息时,先用万用表检测 DC+、DC-间电压、确认无电压后方可接入电磁阀和恢复系统的连线,填写记录。

## ⚠警告:

气体钢瓶电磁阀接入 24V 电源即会启动,造成气体喷洒,因此调试过程中一定不要接电磁阀,待系统调试完全正常后再连接。

提醒操作者务必注意,气体灭火设备一旦收到启动电平信号就会瞬时完成喷洒灭火工 作。对 QKPH 的误操作一方面会导致重大的、不可挽回的损失,甚至是人员伤亡;另一方 面也会在一定时期造成重要场所消防能力的削弱。启动这些设备应慎之又慎!

进行气体灭火设备的启动除了具备启动一般设备的条件外还应符合以下条件:

- 进行气体灭火设备启动的人员必须是经过气体灭火知识培训合格的人员;
- 确认火情确实需要启动气体灭火设备;
- 确认气体灭火设备喷洒的保护区域内人员疏散已经完成。

气体灭火设备启动后,现场的压力开关将反馈设备动作信号,气体喷洒指示灯点亮,同时 QKPH 向消防联动控制器报动作信息。

在开机前必须检查线路有无问题,如短路、开路、错接等。

调试完成后接入电磁阀线圈时必须先用万用表检测,确认无电压后方可接入,严禁违规 操作!

### 7 操作说明

为适应不同级别的操作要求,QKPH 设置2级密码和2个控制锁作为操作级别权限,操 作人员操作前需有相应权限的密码或钥匙才能进行操作,其中密码分用户密码和系统密码, 系统密码可替代用户密码。

7.1 一般管理人员的操作

海湾安全技术有限公司

## 7.1.1 开机、关机和自检

当调试工作完成后,用户就可以按以下顺序进行开机操作:

- 置 QKPH 检修开关于检修位;
- 打开 QKPH 主电开关;
- 打开 QKPH 备电开关;

完成以上操作后,QKPH 面板上的"主电工作"、"检修"指示灯点亮,气体区域工作状态指示灯"自动"或"手动"灯点亮,液晶提示图7-1所示界面。

• 置 QKPH 检修开关于正常位。

完成上述操作后,QKPH 面板"检修"指示灯熄灭,开机过程结束,QKPH 进入正常监视状态。



图7-1

关机过程按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。要注意备电开关一定要关闭,否则 长时间放电会导致电池过度放电而损坏。

注: QKPH 开机自检完毕, 界面提示"分区设备接线检查"信息, 如图7-2, 要求用户选择此项功能, 用户按下确认键或等待超时后, 产品启动此项功能。

检查完毕,如果当前总线设备接线情况和产品保留的注册状态有不一致的情况,将报出 相应设备的故障信息。





### 7.1.2 键盘操作说明

7.1.2.1 键盘的命令功能和字符功能

QKPH 的键盘分命令功能键和字符功能键。

【菜单】为菜单命令键。

【消音】、【复位】、【警报器】、【确认】、【取消】、【→】、【→】、【→】、【→】、【<】、】为命 令功能键。

数字 0-9、\*为字符功能键。

## 7.1.2.2 数据输入的一般方法

在开始输入字符时,屏幕上激活的输入框会反白提示数据输入焦点位置,按【→】【▲】 键,系统将切换激活的输入框。按下字符键,焦点位置显示的为刚刚键入的字符,并将下一 输入位置设置为焦点位置(焦点位置总指向新的字符输入位置,到输入区尾后自动指向下一 输入区首位)。按【▶】、【→】键,将焦点位置移至输入区的任何一个字符位置,可对该字符 进行修改。

编辑完一个数据输入区后,按【▼】、【▲】键,系统将切换激活的输入框并反白提示 当前焦点位置。当位于最后一个数据输入区时,按【▼】、【▲】键将返回到第一个数据输 入区。按下【确认】键,都将所有屏幕上显示的字符存储。

在进行数据输入时,如果停止键盘输入,20秒后系统将自动退出当前的数据输入状态,并且不存储当前的输入。

## 7.1.2.3 信息查看操作的方法

7.1.2.3.1 定义

事件信息:将火警、故障、动作、延时、启动喷洒、反馈等信息统称为事件信息。 焦点屏幕:查看事件信息时,事件信息类型为反白状态的信息屏幕被称为焦点屏幕。

焦点信息: 焦点屏幕的当前信息被称为焦点信息。

7.1.2.3.2 操作方法

信息查看主要包括事件信息、系统检查两种情况,其基本方法如下:

- 查看事件信息时,分屏状态下按【▶】、【▲】键可切换焦点屏幕,通过【▼】、
   【▲】按键可逐条查看焦点屏幕的各条信息:
- ・ 进入系统检查时,可通过按【▶】、【◀】、【▼】、【▲】键进行翻屏查看运行记录、外围设备、系统设置、联动方式。
- 运行记录检查时,可通过选择按下【▶】、【▲】键进入相关选项,通过按【▼】、
   【▲】键可逐条查看各条信息。
- 全部设备检查时,可通过按【▶】、【◀】键进行翻屏查看或按【▼】、【▲】键逐 条查看。

注意: 在正常监视状态下进行操作时,【取消】键可使液晶屏幕返回到该屏幕的上一级 屏幕,直至返回到正常监视状态。

## 7.1.2.4 键盘解锁和锁键盘

QKPH 开机默认为"锁键"状态,若进行功能键(除【消音】、【检查】以外)操作或选 择相关功能选项(除"系统检查"选项),液晶屏显示一个要求输入密码的界面(图7-3), 此时输入正确的密码并按下【确认】键,才可继续操作,同时完成键盘解锁。QKPH 解锁后 约 120 秒不操作键盘或 QKPH 复位后,自动进入锁键状态。



图7-3

7.1.3 信息显示及记录

7.1.3.1 本机信息显示

7.1.3.1.1 正常监视信息

QKPH 开机过程结束或复位完毕,面板"主电工作"指示灯点亮,工作状态指示灯"自动"或"手动"灯点亮,液晶显示如图7-1所示界面,QKPH 进入正常监视状态。

## 7.1.3.1.2 火警信息

当系统内火灾探测器报警或手动报警按钮被按下后,QKPH将在10s内发出火警信号:

- 液晶屏显示如图7-4所示火警信息,并点亮面板"火警"指示灯,发出相应报警声;
- 启动声光警报器发出现场声光报警信号,并点亮面板警报器"启动"指示灯;

如果所报火警满足本机设定的联动方式,QKPH 将进入延时启动阶段,发出启动控制信号,点亮面板"启动控制"、"喷洒延时"指示灯,启动区域讯响器发出声光报警信号、启动输出模块联动现场消防设备。

	首警	04-27 11:3	23:38 00000	0-005 手詞	勃按钮	火灾报警005	号
火費	警002						
NO.		时间	用户编码	设备类型		注释信息	A
001	04-21	7 11:23:38	000000-005	手动按钮	火灾报	警005号	=
002	04-21	7 11:23:54	111111-011	点型感烟	气体 1	し区011号	
	sta tus et		مراجع فسيتهم	1			<b>T</b>
цЕ́	常状态	🤉 分区按银	建于动允许。	打印禁止		22-04-27	11:26



图7-4所示为 QKPH 发出火警信号并无联动发生时液晶屏提示的信息,液晶屏按火警发 生的时间顺序显示各条火警信息,显示的内容包括:火警发生的总数、编码点、时间和设备 类型。其中屏幕上半屏的第一行显示首次火警信息(根据系统设置,显示首警或预警),其 它行显示最近发生的全部火警信息。

	首警 04-27 11:2	28:26 00000	0-005 手ź	助按钮 火灾报警005∹	导
火誓	警002				
NO.	时间	用户编码	设备类型	注释信息	4
001	04-27 11:28:26	000000-005	手动按钮	火灾报警005号	=
002	04-27 11:28:37	111111-011	点型感烟	气体 1区011号	
					*
延日	<mark>寸001</mark> 启动控制1	联动001			
NO.	时间	用户编码	设备类型	注释信息	4
001	057秒后启动	111111-000	气体启动	气体 1区	=
					*
正7	常状态 分区按额	睫手动允许	打印禁止	22-04-27	11:28

图7-5

图7-5所示为 QKPH 发出火警信号并联动进入延时启动时液晶屏提示的信息,液晶上半 屏按火警发生的时间顺序显示各条火警信息,液晶下半屏显示延时启动剩余时间。

注:模块可以定义成火警类设备,模块动作上报火警信息后,如果动作恢复模块会上传恢复信息,此时控制器会记录一条此类设备反馈恢复信息。

#### 7.1.3.1.3 故障信息

QKPH 提示的故障信息一般可分为两类,一类为 QKPH 内部部件产生的故障,如主备 电故障、总线故障等;另一类是现场设备故障,如探测器故障、区域讯响器故障、输出模块 故障等。

故障发生时,QKPH将在100s内发出故障信号:

• 点亮面板"故障"指示灯,发出相应报警声;

• 若 QKPH 发生的为本机内部部件产生的故障,如系统故障或主备电故障,QKPH 液晶提示如图7-6所示故障信息,面板的相应指示灯按如下情况显示:

①如提示的为系统故障, 点亮面板"系统故障"指示灯;

②如提示的为交流电源故障,熄灭面板"主电工作"指示灯,并点亮面板 "备 电工作"指示灯。

若 QKPH 发生的为现场设备产生的故障,QKPH 液晶提示如图7-7所示故障信息。

			无火	、警信息			
故國	章001						
NO.		时间	用户编码	设备类型	注释	信息	
001	04-21	14:48:03	005000-000	交流电源	主电故障!		≣
	- 	ムマ境線	#毛神令沉		0	0 04 01	14.40
ШE.	市小心	アム技な	电子初几开	们叩亲ഥ	2	2-04-21	14:48

图7-6

	无火警信息										
故降	章001										
NO.	E	时间	用户编码	设备类型		注释信息					
001	04-21	14:48:29	111111-014	急启按钮	气体	1区014号		=			
								_			
正	常状态	分区按额	手动允许	打印禁止		22-04-	-21	14:48			



QKPH 发生故障时液晶屏提示的信息分两种:

- 如图7-6所示为 QKPH 在无火警提示并发出故障信号时液晶屏提示的信息,液晶屏 按故障发生的时间顺序显示各条故障信息,显示的内容包括:故障发生的总数、时 间和故障类型。
- ② 如图7-7所示为 QKPH 在无火警提示并发出故障信号时液晶屏提示的信息,液晶屏 按故障发生的时间顺序显示各条故障信息,显示的内容包括:故障发生的总数、编 码点、时间和设备类型。

## 7.1.3.1.4 动作信息

当系统内紧急启/停按钮或手自动转换开关的启动按钮被按下后,QKPH发出急启按钮动作信号,同时发出启动控制信号,并立即进入到延时启动状态:

- 液晶屏首先显示如图7-8所示动作信息,并发出相应报警声;
- 液晶屏紧接显示如图7-9所示启动控制信息和图7-10所示延时信息,并发出启动 控制信号,点亮相应指示灯,进入到延时启动阶段。

			モノ	〈警信息					
延日	寸001	启动控制1	动作001						
NO.		时间	用户编码	设备类型		注释信息		-	4
001	04-21	l 14:48:58	111111-014	急启按钮	气体	1区014号			=
									-
正(	常状态	氵 分区按额	書 动允许	打印禁止		22-04-	-21	14 4	8

图7-8

图7-8所示为 QKPH 在无火警提示并发出动作信号时液晶屏提示的信息,液晶屏按动作 发生的时间顺序显示各条信息,显示的内容包括:动作发生的总数、编码点、时间和设备类型。

## 7.1.3.1.5 启动控制信息

当系统内紧急启/停按钮或手自动转换开关的启动按钮被按下或 QKPH 面板【启动】键

被按下,QKPH发出启动控制信号,并立即进入到延时启动状态:

- 液晶屏首先显示如图7-9所示启动控制信息,并点亮"启动控制"指示灯,发出 相应报警声;
- 启动区域讯响器发出现场声光报警信号,启动输出模块联动现场消防设备;
- 液晶屏紧接显示如图7-10所示延时信息,点亮相应指示灯,立即进入到延时启动阶段。

			无	火警信息				
延日	Ħ001	启动控制1	动作001					
NO.		时间	用户编码	设备类型		注释信	記	A
001	04-21	1 14:48:58	111111-00	10 气体分区	气体	$1 \boxtimes$		=
正行	常状态	氵 分区按额	手动允许	打印禁止		22	-04-21	14:49

图7-9

图7-9所示为 QKPH 在无火警提示并发出启动控制信号时液晶屏提示的信息,液晶屏按 启动控制发生的时间顺序显示各条信息,显示的内容包括:启动控制发生的总数及时间。

## 7.1.3.1.6 延时信息

当系统内紧急启/停按钮或手自动转换开关的启动按钮被按下或 QKPH 面板【启动】键 被按下,QKPH 发出启动控制信号,并立即进入到延时启动状态,发出延时信号:QKPH 液 晶屏显示如图7-10所示延时信息,并点亮喷洒延时指示灯,发出相应报警声。

			无	火警信息			
延日	<del>1</del> 001	启动控制1	动作001				
NO.		时间	用户编码	6 设备类型		注释信息	A
001	025	秒后启动	111111-00	00 气体启动	气体	1区	=
							*
正(	常状态	氵 分区按额	手动允许	打印禁止		22-05	-09 10:46

图7-10

图7-10所示为 QKPH 在无火警提示并发出延时信号时液晶屏提示的信息,液晶屏按延时发生的时间顺序显示各条信息,显示的内容为延时启动剩余时间。

## 7.1.3.1.7 启动喷洒信息

当 QKPH 延时启动结束或立即启动后,QKPH 发出启动喷洒信号:

- QKPH 液晶屏显示如图7-11所示启动喷洒信息,点亮"启动喷洒"指示灯;
- QKPH 电磁阀驱动端子输出 DC24V 信号,并启动气体喷洒指示灯发出现场气体喷洒的信息。(QKPH 设置为"启动喷洒输出"方式);

	无火警信息										
崩	力喷洒1	启动控制	IJ1	动作001							
NO.	Ē	间	用	户编码	设备类型		注释信	記		•	
001	04-21	14:50:03	111	111-000	气体启动	气体	1区				
										¥	
正/	常状态	分区按额	手	动允许	打印禁止		22	-04-21	14	50	

图7-11

图7-11所示为 QKPH 在无火警提示并发出启动喷洒信号时液晶屏提示的信息,液晶屏按 启动喷洒发出的时间顺序显示各条信息,显示的内容包括:启动喷洒发生的总数及时间。

## 7.1.3.1.8 反馈信息

当 QKPH 接收到现场压力开关反馈的动作信号后,QKPH 发出反馈信号:

- QKPH 液晶屏显示如图7-12所示反馈信息,并点亮"气体喷洒"指示灯,发出 相应报警声;
- QKPH 在喷洒指示输出端子上输出一个闭合触点(正常为常开触点)信号供外部设备接收,并启动气体喷洒指示灯发出现场气体喷洒的信息。

	<u> </u>								
反領	费001	启动喷洒1	启动控制1	动作001					
NO.		时间	用户编码	设备类型		注释	信息		
001	04-21	14:53:50	111111-000	压力开关	气体	$1 \boxtimes$			=
									*
正?	常状态	氵 分区按额	手动允许	打印禁止		2	2-04-21	14	53

#### 图7-12

图7-12所示为 QKPH 在无火警提示并发出反馈信号时液晶屏提示的信息,液晶屏按反馈发出的时间顺序显示各条信息,显示的内容包括:反馈发生的总数、时间及反馈类型。

## 7.1.3.1.9 联动信息

当 QKPH 和消防联动控制器联网后,可通过消防联动控制器联动启动 QKPH,QKPH 收到联动启动命令后,发出联动信号:

- QKPH 液晶屏显示如图7-13所示联动信息,并发出相应报警声;
- QKPH 如处于"自动"状态,将立即进入延时启动阶段。

	首警 04-27 11:	28:26 00000	0-005 手ネ	助按钮 火灾报警OO5号	‡ †
火誓	警002				
NO.	时间	用户编码	设备类型	注释信息	1
001	04-27 11:28:20	000000-005	手动按钮	火灾报警005号	=
002	04-27 11:28:37	111111-011	点型感烟	气体 1区011号	
					*
			1		
延日	时001 启动控制:	联动001			
延日 NO.	时001 启动控制: 时间	. <mark>联动001</mark> 用户编码	设备类型	注释信息	T I
延日 NO. 001	时001 启动控制 时间 04-27 11:28:3	<mark>联动001</mark> 用户编码 111111-000	设备类型 气体启动	注释信息 气体 1区	TIII P
延日 NO. 001	村001   启动控制: 时间 04-27 11:28:37	. <mark>联动001</mark>   用户编码 <sup> </sup> 111111-000	设备类型 气体启动	注释信息 气体 1区	
延日 NO. 001	村001   启动控制:   04−27 11:28:3'	_ <mark>联动001</mark>   用户编码 / 111111-000	设备类型 气体启动	<u>注释信息</u> 气体 1区	A IIII.

图7-13

图7-13所示为 QKPH 在发生火警提示并发出联动信号时液晶屏提示的信息,液晶下半 屏按联动发生的时间顺序显示,显示的内容包括:联动发生的总数及时间。

### 7.1.3.1.10 监管信息

当 QKPH 接收到监管设备的动作信号后,QKPH 发出监管信号,液晶屏显示如图7-14 所示的监管信息,并点亮"监管"指示灯,发出监管报警音。

无火警信息									
监管	<del>管</del> 002								
NO.	E	时间	用户编码	设备类型		注释信息	,		4
001	04-13	15:16:39	111111-016	压力开关	气体	1区016号			=
002	04-13	15:16:41	222222-025	漏电测温	气体	2区025号			
									_
正2	常状态	分区按额	#手动允许	打印禁止		22-04	-13	15	45



图7-14所示为 QKPH 发出监管信号时液晶屏提示的信息,按监管发出的时间顺序显示 各条信息,显示的内容包括:监管发生的总数、时间及监管类型。

监管设备类型有: 29 压力开关、48 防盗模块、69 可燃气体、89 漏电报警、95 漏电测温。

注:1、模块可以定义成监管类设备,模块动作上报监管信息后,如果动作恢复模块会 上传恢复信息,此时控制器会记录一条此类设备反馈恢复信息。

2、总线类设备定义成"压力开关"类型,报警信息显示为"监管"。

## 7.1.3.2 网络信息显示

QKPH和GST系列消防联动控制器联网后,GST系列消防联动控制器可实时显示QKPH 监控区域的故障、火警、延时、启动、反馈等信息。

当 QKPH 检测到故障、火警、延时、启动、反馈等信息时,将这些信息上传给 GST5000H, GST5000H 接收到信息后,液晶屏将显示相应信息,具体显示界面参考 GST5000H 说明书。

## 7.1.3.3 信息查询

当 QKPH 处于监视状态时可通过 QKPH 的液晶查询运行记录、外围设备、系统设置、 联动方式信息。

## 7.1.3.3.1 运行记录检查

QKPH 具有 3 个事件记录器,分别是 10000 条的全部运行记录器用于专门记录所有事件 信息,1000 条的火警记录器用于专门记录火警事件信息,1000 条的操作记录器用于记录所 有操作的信息。

在"菜单"界面(如图7-15),选中"1.系统检查",进入"查询"界面(如图7-16)。







图7-16

在"查询"界面(如图7-16)下,选中"4.记录信息查询"选项,进入"记录信息查询" 界面(如图7-17),分别选择按下【▶】、【◀】、【◀】【▼】、【▲】可进入全部记录、火警记录、操 作记录的信息检查界面。如图7-17所示的界面为全部记录检查界面。

📒 记录	信息查询	按'	?键切换设备信息显示类型
全部记录	<b>表-</b> 9999 火	警记录-0716 操作记录	-1000
序号	信息类型	时间	设备信息
9993	用户操作	22-04-18 10:08:41	000000-000 上次关机
9994	用户操作	22-04-18 10:30:15	000000-000 本次开机
9995	用户操作	22-04-18 10:30:16	000000-000 取消错查
9996	系统设置	22-04-18 10:30:16	000200-000 自动允许
9997	系统设置	22-04-18 10:30:16	000300-000 自动允许
9998	系统设置	22-04-18 10:30:16	000400-000 自动允许
9999	系统设置	22-04-18 10:30:16	000500-000 自动允许
正常状态	态一分区按	键手动允许 打印禁止	22-04-18 10:30

图7-17

全部记录、火警记录、操作记录的每条信息包括记录信息的序号、信息类型、时间、设 备类型或事件汉字信息。

## 7.1.3.3.2 系统设备检查

系统内连接的现场总线设备经过 QKPH 注册后,可通过 QKPH 的全部设备查询界面进行查看。

在"查询"界面(如图7-16)下,选中"2.全部设备查询"选项,进入"设备检查"界面(图7-18)。系统设备信息界面包括:注册设备总数、注册设备编码点、注册设备类型及相关注释信息。

	设备检查								
1回路-0	1 <mark>09</mark> 2回路-00	)6 通讯板-	4						
设备号	用户编码	设备类型	特性	注释	信息	4			
005	000100-005	点型感温	2/0	火灾报警005-	号				
006	000100-006	点型感烟	1/3	火灾报警006-	导				
007	000100-007	点型感温	2/0	火灾报警007-	导				
008	000100-008	点型感烟	1/4	火灾报警008-	导				
018	000300-018	喷洒指示	0/2	气体 2区018-	导				
021	000300-021	点型感温	2/2	气体 2区021·	导				
022	000300-022	点型感烟	1/2	气体 2区022-	导				
023	000300-023	讯响器	0/2	气体 2区023-	导	¥			
正常状态	态 分区按键	手动允许	打印禁	<b>禁止</b>	22-04-18	10 31			

图7-18

## 7.1.3.3.3 系统设置检查

在"系统检查"界面(图7-16)下,选中"3.区域设置查询",进入"区域设置查询" 界面(如图7-19),包括:区域编码、区域工作状态、气体输出方式、区域工作模式。

区域设置查询							
	000200 000	任意两个报警	]				
	延时时间:10秒	输出方式:脉冲输出10秒					
	000300 000	任意两个报警					
	延时时间:10秒	输出方式:脉冲输出10秒					
= 🖂	000400 000	任意两个报警	1				
	延时时间:99秒	输出方式:脉冲输出10秒					
ल्लास	000500 000	任意两个报警	]				
	延时时间:99秒	输出方式:脉冲输出08秒					
		to the state of the second state of the					

图7-19

## 7.1.4 声光自检

在 QKPH 处于正常监视状态时,可对 QKPH 的液晶、指示灯、蜂鸣器进行手动检测, 以判断 QKPH 的上述器件是否工作正常。手动检测过程如下:

- 按下 QKPH 面板的【自检】键;
- 输入用户密码,按下面板的【确认】键。

QKPH 自检过程中,指示灯全部点亮后逐行点亮,液晶变更 8 个颜色后出现两种斑马条, 蜂鸣器发出报警音,自检完毕,QKPH 返回到正常监视状态。

注: 控制器只有正常监管状态下能进行自检操作。

### 7.1.5 时间设置

当 QKPH 的时间需要重新调整时,可按以下步骤进行时间设置:

- 按 QKPH【菜单】键,液晶屏会显示如图7-15所示界面;
- 按下【▶】、【◀】、【◀】、【▲】键选择"2 用户设置"选项输入用户密码并确 认后,屏幕显示出如图7-20所示上图的界面;

• 按下【▶】、【◀】、【◀】、【▲】键选择"1 日期时间设置"选项后,屏幕显示 出如图7-21所示的界面









 可通过按【▶】、【◀】、【▼】、【▲】键来选择欲修改的数据块(年、月、日、时、分、秒的内容),使光标停在数据块的第一位,修改时间的具体操作参照"7.1.2.2 数据输入的一般方法"中的内容。修改完毕后,按【确认】键便得到了新的系统时间。

系统时间在 QKPH 面板上的液晶屏幕上显示,通常显示的格式是年、月、日、时、分、秒。

7.1.6 消音

当QKPH 处于火警、故障、延时、反馈等报警状态时,QKPH 发出相应报警音进行声提示。QKPH 报警音可通过消音操作消除,当QKPH 处于消音状态时,新报警信号可重新启动QKPH 发出报警音。

QKPH 可通过以下两种方式实现消音操作:

- 当 QKPH 发出报警音时,按下 QKPH 面板【消音】键,消除 QKPH 报警音;
- 当 QKPH 发出报警音时,通过和 QKPH 联网的消防联动控制器进行消音操作, 消除 QKPH 报警音。

注:

- QKPH 当前报警音消音后,当再次收到新的报警信息,报警音将重新启动,重新 启动的报警音是新产生信息的报警音。
- ② 采用联网消防联动控制器进行消音,消音操作前应将 QKPH 设置为允许网络复位消音方式,设置方法为:按下 QKPH 面板【菜单】键,进入"3.系统设置"界面(图7-15),再按【▶】、【◀】、【▼】、【▲】键选择"3.网络设置",再按【▶】、【◀】、【▼】、【▲】键选择"2.复位消音设置",液晶屏显示如图7-22所示的界面,按【▶】、【◀】、【▼】、【▲】键选择"允许复位消音",即设置QKPH 为允许网络复位消音方式。
- ③ 正常监视状态下,消音键无声。



图7-22

## 7.1.7 复位

当火警或故障等处理完毕后,可通过复位操作对系统进行复位。

QKPH 可通过以下两种方式实现复位操作:

- 当QKPH 处于监视状态时,按下QKPH 面板【复位】键,输入密码后按下面板 【确认】键,复位系统;
- 通过和 QKPH 联网的消防联动控制器进行复位操作,复位系统。

注:采用联网消防联动控制器进行复位,复位操作前应将 QKPH 设置为允许网络复位 消音方式,设置方法参见7.1.6 中关于网络复位消音方式设置的注释。

通过复位可以完成以下功能:

- 清除当前的所有火警、故障和反馈显示;
- 复位所有联动设备;
- 复位所有的启动命令;
- 清除正处于延时启动的命令;
- 清除消音状态。

## 7.1.8 气体灭火的紧急启动和停动

7.1.8.1 紧急启动

当收到火警信息后,已经确认火警且气体喷洒保护区内人员已经全部疏散,可对报警区 域实施紧急启动。紧急启动可通过以下三种方式实现:

- 按下现场报警区域紧急启动按钮;
- 打开 QKPH 上的保护罩,按下【启动】键,进入液晶提示"【延时启动】确认, 按【确认】键\*区延时启动"界面,在提示时间内,按确认键延时启动。

• 当QKPH处于"自动"工作状态时,通过消防联动控制器联动启动QKPH。

通过消防联动控制器联动启动 QKPH, 在启动之前必须先进行联网设置, 具体联网设置 方式见"7.2.3.1 联网设置"。

QKPH 延时启动期间,如确认可以立即启动气体喷洒,可手动结束延时,直接启动气体喷洒输出:

- 按下 QKPH 面板上的分区的【启动】键。
- QKPH 液晶屏提示图图7-23所示的信息界面,根据提示按下 QKPH 面板【确认】 键立即启动。



图7-23

进入延时启动阶段后,QKPH发出启动控制信号,点亮面板的"启动控制"、"喷洒延时"、 "声光启动"指示灯,蜂鸣器发出报警声,液晶屏显示延时信息,并启动区域讯响器发出声 光报警信息、启动输出模块联动现场消防设备。

延时启动结束或者立即启动后,QKPH 熄灭"延时"灯,点亮"启动喷洒"指示灯,QKPH 输出驱动电磁阀的 DC24V 信号,液晶屏显示启动喷洒信息,启动现场气体喷洒指示灯指示气体喷洒。

## 7.1.8.2 紧急停动

当系统处于延时启动状态时,在火情得到控制不需进行气体喷洒灭火时,可紧急停止 延时启动。紧急停动可通过以下四种方式实现:

- 按下现场的紧急停动按钮;
- 打开 QKPH 上的保护罩,按下【停止】键;
- 通过消防联动控制器联动停动 QKPH。

紧急停动后,QKPH 熄灭面板的"启动控制"、"喷洒延时"、"声光启动"指示灯,停止 报警声,液晶屏返回到系统工作正常界面,并停止区域讯响器和现场输出模块的输出,QKPH 回到正常监视状态。

## 7.1.9 警报器启动和停动

当保护区域出现火警 QKPH 未报警时,可手动启动声光警报器进行火警声光报警;当确认火警且未确定气体喷洒保护区内人员已经全部疏散,可手动启动现场区域讯响器进行气体喷洒声光报警。当保护区域火情得到控制或不需进行气体喷洒灭火时,可手动停动声光警报器和区域讯响器。

## 7.1.10 火灾报警控制器的显示和操作

QKPH 与消防联动控制器联网后,QKPH 的设备可以按区在消防联动控制器上显示和操作。

消防联动控制器可以显示 QKPH 上传的火警、故障、延时、启动、反馈信息,信息内容包含区号、设备类型和区汉字注释信息,具体内容见以下描述:

• 火警信息:当 QKPH 控制的设备报火警时,消防联动控制器将显示 QKPH 上传的火警信息,报警点的编码是区号加上设备编码的和。

故障信息:当QKPH 控制的设备或QKPH 本机发生故障时,消防联动控制器将显示QKPH上传的故障信息。其中,讯响器、喷洒指示灯、紧急启停按钮、手自动转换开关、模块五类编码设备报故障时,故障点的编码是区号加上设备编码的和;电磁阀、压力开关、声光警报报故障时,故障点的编码是区号;QKPH的主/备电故障、系统故障的编

码总是以火灾报警区号上报。

延时信息:当QKPH 控制的区域进入延时启动状态时,消防联动控制器将显示QKPH
 上传的延时信息,延时信息的编码为该区区号。

启动信息:当 QKPH 启动区域讯响器、模块、电磁阀后,消防联动控制器将显示
 QKPH 上传的启动信息,启动信息的编码为该区区号。

反馈信息:当QKPH 检测到压力开关动作后,消防联动控制器将显示QKPH 上传的反馈信息,反馈信息的编码为该区区号。

消防联动控制器可以对 QKPH 进行启动、停动、复位、消音四项操作,具体操作 方式见以下描述:

在消防联动控制器上可以通过手动盘、键盘、联动公式等方式启/停 QKPH 上的区域讯响器、喷洒指示灯、模块、电磁阀四种设备,操作时可按设备编码分类控制,方法和联动控制器上的其它设备相同,具体参见联动控制器说明书,设备编码按以下方式表示:假如 QKPH 区定义为 000200 000,000200 000 区的设备编码可表示为:000200000
 13 讯响器、00020000047 喷洒指示灯、00020000022 模块、0002000037 气体启动。

注意:对 QKPH 上的"气体启动"编码点进行启动操作时,该区必须处于"自动"状态,否则操作无效。

- 消防联动控制器可对 QKPH 进行复位、消音操作。
   注意:要想使消防联动控制器对 QKPH 的消音、复位操作有效,QKPH 的网络设置 必需为"允许复位消音"方式。
- 7.1.11 打印机操作
- 7.1.11.1 打印机设置

QKPH 具有记录打印功能,通过设置可选择打印功能。

当 QKPH 的打印模式需要重新设置时,可按以下步骤进行打印设置:

- 按 QKPH【菜单】键,液晶屏会显示如图7-15所示界面;
- 按下【**▼**】、【**▲**】键选择"2 用户设置"选项输入用户密码并确认后,屏幕显示出如图7-20所示上图的界面;
- 按下【**▼**】、【**▲**】键选择"4 打印模式设置"选项后,屏幕显示出如图7-24所示的界面



图7-24

- 按下【▶】、【◀】、【◀】、【▲】键可选择即时打印、选择打印、禁止打印三种 方式,复选框选中的模式为当前设置。
- 注:
- 1) 在"禁止打印"的状态下,系统不打印任何信息。
- 2) 在"即时打印"的状态下,打印机自动打印系统中发生的新信息。
- 3) 在"选择打印"的状态下,打印机打印选中打印的信息。
- 4) 在"即时打印"状态下,用户可在记录检查时有选择的打印一些必要的信息。

7.1.11.2 打印机换纸操作

- 打印纸用完或需要换纸时,先确认打印机离线即绿灯熄灭;
- 搬动开关打开前盖,取出剩下的纸芯并装上新的纸卷,并让纸从出纸口伸出一段, 合上前盖让胶轴将纸卷充分压住即可。

注意: 装纸时须确认热敏打印纸的热敏涂层在上侧。

## 7.2 系统管理员的操作

## 7.2.1 手自动工作状态设置

QKPH 和消防联动控制器联网后,QKPH 能否接收消防联动控制器的联动启动命令由 QKPH 的手自动工作状态决定。当处于自动工作状态时,QKPH 能接收消防联动控制器的联 动启动命令;当处于手动工作状态时,QKPH 不能接收消防联动控制器的联动启动命令。消 防联动控制器的联动停动命令不受 QKPH 的手自动工作状态影响。

QKPH 的手自动工作状态可通过以下方式设定:

- 操作系统内的手自动转换开关,将手自动转换开关上的钥匙旋转到预设定的工作状态的位置,保持至欲设定工作状态的指示灯点亮即可;
- 操作 QKPH,将其上相应分区的钥匙改变锁位,按照界面提示确认改变分区状态,分区状态指示灯相应改变点亮状态。

当气体灭火保护区有人作业时,应通过手自动转换开关将保护区设置为手动工作方式, 当人员离开保护区时方可设为自动工作方式。

## 7.2.2 QKPH 上的设置

## 7.2.2.1 联网地址设置及区定义

QKPH 和消防联动控制器联网时,应首先设定 QKPH 的网络地址。

联网后,QKPH 上传的信息在消防联动控制器上显示的二次码及消防联动控制器联动启动 QKPH 的二次码,是由 QKPH 区定义的编码号决定;消防联动控制器上显示的 QKPH 的 汉字注释信息由 QKPH 区定义的汉字注释信息决定。

### 7.2.2.1.1 联网地址

海湾安全技术有限公司

QKPH 联网时不能作为网路中的 1#机,其网络地址只能设置为 2~240 间的任意数。网络地址设置方式如下:

在系统设置操作界面(图7-25)下,按【▶】、【▲】【▲】键选中"3.网络设置"进入图7-26所示界面,选中"1.本机地址设置"选项,进入图7-27所示界面,输入数据(2~240间任意数),按【确认】键则网络地址修改完成。

📿 系统设置		
1. 系统调试	Stall	对现场设备注册,改码等调试
2. 系统设置		对分区或现场设备设置参数
3. 网络设置	8	设置地址或通讯板的工作模式
4. 密码设置		系统或者用户的密码设置
5. 软件版本	(į)	查看软件版本
工资业太 乙区垃饼	毛汁石	→ 年  打印林山 99_04_19 10 9

图7-25

	网络设置
1.本机地址设置	设置本机的网络地址
2. 复位消音设置	设置本机是否接收网络复位消音
3. 清除故障从机	重建联网控制器注册表
4.二次码兼容性	二次码对齐方式的设置

22 - 04 - 18

图7-26

分区按键手动允许 打印禁止



图7-27

如图7-27所示的界面为 QKPH 本机网络地址设置界面,显示的数字为当前设置的本机 编号,可以按数字键改变。

### 7.2.2.1.2 区定义

QKPH 的区定义包括两部分:编码及汉字注释定义。

QKPH 的区定义中的编码是区域二次码,本机信息在网络中显示的二次码都是分区的二次码,本机连接的现场总线设备的信息在网络中显示的二次码是设备所在分区二次码和报警

总线设备地址码的和。区定义方式如下:

在系统设置操作界面(图7-25)下,按【▶】、【◀】、【◀】、【▲】键选中"2.系统设置" 进入(图7-28)所示界面。





在"系统设置"界面(图7-28)下,按【▶】、【◀】、【◀】、【◀】、【▲】键选中"1.区定义设置"进入(图7-29)所示界面,选中任一选项并确认,进入图7-30所示的区定义界面,定义 完毕按【确认】键保存即可。





如图7-30所示的界面为 QKPH 的系统设置界面选择 "2.气体 01 区"后转入区定义界面的图例,其中区定义界面中的首行为本机区域二次码,下面两行为区域汉字注释汉字编码,每个汉字编码占 4 位,总共 7 个汉字共 28 位。

在 QKPH 与消防联动控制器联网时,当设备发生火警、故障、延时、启动、反馈信息

时,消防联动控制器上将显示发生信息设备的区号、设备类型以及区注释汉字信息;也可以 通过区号和设备类型在消防联动控制器上对该区设备进行启/停操作。

注意: 在定义9位区号时, 建议对前6位编码, 后3位数字保持为0(不允许用户进行 定义), 以便迅速识别区域总线设备的编码。如果QKPH与消防联动控制器联网时,QKPH 区号不能与消防联动控制器上的其它设备的编码相同。

#### 7.2.2.2 启动方式和启动延时时间设置

QKPH 可根据所配接气体设备选择启动方式,还可根据现场气体设备喷洒输出前需要处理的事情设置延时启动时间。启动方式和启动延时时间设置方式如下:

在"系统设置"界面(图7-28)下,按【▶】、【◀】、【◀】、【▲】键选中"2.区输出设置",进入图7-31所示"区域输出参数设置"界面。



图7-31

在"区域输出参数设置"界面下,选中任一气体分区,进入图7-32所示界面,设置完毕按【确认】键保存即可。



#### 图7-32

图7-32所示界面为启动方式和启动延时时间设置界面,其中设置为脉冲输出方式时,应继续设定脉冲时间,脉冲时间可设为 0~99 之间任一数值;延时启动的延时时间可设为 0~30 之间任一数值。

#### 7.2.2.3 区域总线工作方式设置

QKPH 区域总线可根据现场总线设备的工作情况设置为调试和正常两种状态,当设置为 调试状态时,QKPH 已经注册的现场总线设备不报故障。

在"系统设置"界面(图7-28)下,按【▶】、【◀】、【◀】、【◀】、【▲】键选中"3.区工作状态",进入图7-33所示界面,设置完毕按【确认】键保存即可。



图7-33

## 7.2.2.4 本机火警联动启动方式设置

## 7.2.2.4.1 报警设备分组介绍:

QKPH 所配接的报火警设备根据报警联动特性分为报警1组设备、报警2组设备和两组外设备。

• 报警1组(对应特性1):探测器、手动报警按钮及未定义设备可以通过设置联动特性归入本组。对于报警1组的设备,QKPH不但提示此组设备的火警信息,而且在进行联动启动处理时也将此组火警作为联动启动的条件。

• 报警 2 组 (对应特性 2): 探测器、手动报警按钮及未定义设备可以通过设置联动特性归入本组。对于报警 2 组的设备,QKPH 不但提示此组设备的火警信息,而且在进行联动启动处理时也将此组火警作为联动启动的条件。

• 组外(对应特性 0): 探测器、手动报警按钮及未定义设备可以通过设置联动特性 归入本组。对于报警两组外的设备,QKPH 仅仅提示设备的火警信息,此火警不作为联 动启动的条件。

注: QKPH 注册后固定将"点型感烟探测器"分在报警1组,将"点型感温探测器"分 在报警2组。

## 7.2.2.4.2 设置方法

QKPH 接收到探测器或手动报警按钮上传的火警信息后,当报警条件满足预先设定的联动启动逻辑时,QKPH 自动启动气体灭火。QKPH 的联动方式设置如下:

在"系统设置"界面(图7-28)下,按【▶】、【◀】、【◀】、【▲】键中"4.区联动方式", 进入"区域联动方式"设置界面,如图7-34所示,输入选定联动方式,按确认键保存即可。



图7-34

#### 7.2.2.5 系统密码修改

QKPH 密码可分为用户密码和系统密码,除"系统设置操作"需要系统密码外,其它具有权限限制的操作均需要用户密码,如图7-35。

用户密码设置							
请输入新密码 请确认新密码	****						
=>密码由0-9任意数字组成,最长8位。 =>两次输入的新密码必须一致。							
正常状态 分区按键手i	幼允许 打印禁止	22-04-18 10:41					

图7-35

注:通过蓝牙 APP 设置密码时, APP 上密码设置为 0 的相应数字位,设置成功后,产品 密码的对应数字位保存为空码。

#### 7.2.2.6 喷洒灯启动设置

QKPH 所配接的喷洒指示灯有两种启动控制方式:第一种是 QKPH 收到压力开关反馈 信号或者 QKPH 发出启动喷洒信号后都启动喷洒指示灯,第二种是 QKPH 收到压力开关反 馈信号后启动喷洒指示灯。QKPH 控制喷洒指示灯的方式可以通过"喷洒灯启动方式设置" 界面(图图7-36)设置。



图7-36

按【▶】、【◀】、【◀】、【◀】键选择"1 启动喷洒后输出",QKPH 收到压力开关反馈信 号或者 QKPH 发出启动喷洒信号后都启动喷洒指示灯;按【▶】、【◀】、【◀】、【◀】【▲】键选择 "压力开关反馈后输出",QKPH 收到压力开关反馈信号后启动喷洒指示灯。

#### 7.2.2.7 屏蔽和取消屏蔽

当外部设备(除声光警报、讯响器、电磁阀、压力开关、从机、主备电)发生故障时, 可将它屏蔽掉,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能将设备恢复。

#### 7.2.2.7.1 第一种方法

在"菜单"界面(图7-15)下,按【▶】、【◀】、【▼】、【▲】键选中"2.用户设置",进入"用户设置"界面(图7-20),再按【▶】、【◀】、【▼】、【▲】键选中"5.屏蔽设置",进入"屏蔽/取消屏蔽操作"界面(图7-37),再按【▶】、【◀】、【▼】、【▲】键选中"1.屏蔽",

海湾安全技术有限公司

进入"按设备编码屏蔽设备"界面(图7-38),输入想要屏蔽的设备所在分区号和设备编码, 按确认键保存即可,此时在屏幕上会出现屏蔽信息(图7-39)。

屏蔽/取消屏蔽操作
1. 屏蔽 对设备进行屏蔽
2. 取消屏蔽 对设备取消屏蔽
正常状态 分区按键手动允许 打印禁止 22-04-15 11:01
图7-37
按设备编码屏蔽设备
分区号 1
设备编码 016
=> 依次输入分区号以及设备编码,输入完成 后按回车确认。
=> 输入完成后,按确认屏蔽可屏蔽指定设备, 按取消清除输入项并返回。
正常状态 公区按键手动分许 打印禁止

图7-38

	无火警信息									
屏護	菝001									
NO.		时间	用户编码	设备类型		注释信息			4	
001	04-13	15:04:38	111111-016	防火阀	气体	1区016号			≣	
									-	
正行	常状态	分区按额	書 动允许	打印禁止		22-04	-13	15	05	

图7-39

## 7.2.2.7.2 第二种方法

出现火警、监管、故障、反馈、动作信息时,如图7-40,按确认键,选中相应信息(如图7-41),再次按下"确认"键,弹出"确认操作"窗口(图7-42),按数字"1"键,则相应信息的编码点被屏蔽(如图7-43),并显示此编码点的屏蔽信息;这时按下"复位"键,被屏蔽的编码点不会再显示反馈信息(如图7-44)。

## 取消屏蔽操作类似,不再赘述。

	无火警信息									
反罚	责002									
NO.	Ē	间	用户编码	设备类型		注释信息	4			
001	04-14	10:42:32	222222-025	防火阀	气体	2区025号	=			
002	04-14	10:42:33	111111-016	防火阀	气体	1区016号				
正(	常状态	分区按额	手动允许	打印禁止	:	22-04-1	4 10:43			

## 图7-40

	无火警信息									
反領	费002									
NO.	E	时间	用户编码	设备类型		注释信息	_	_		
001	04-14	10:42:32	222222-025	防火阀	气体	2区025号				
002	04-14	10:42:33	111111-016	防火阀	气体	1区016号				
正?	常状态	分区按额	手动允许	打印禁止		22-04-	-14	10	43	

## 图7-41



图7-42

	无火警信息								
屏蔽	菝001								
NO.		时间	用户编码	设备类型		注释信息	1		
001	04-14	10:43:26	222222-025	防火阀	气体	2区025号	=		
							•		
反領	费002								
NO.		时间	用户编码	设备类型		注释信息	4		
001	04-14	10:42:32	222222-025	防火阀	气体	2区025号	=		
002	04-14	10:42:33	111111-016	防火阀	气体	1区016号			
							*		

图7-43

			无火	、警信息			
屏護	茵001						
NO.		时间	用户编码	设备类型		注释信息	1
001	04-14	4 10:44:18	111111-016	防火阀	气体	1区016号	=
							_
							*
反領	费001						
NO.		时间	用户编码	设备类型		注释信息	11 F
001	04-14	4 10:44:57	222222-025	防火阀	气体	2区025号	=
							_
							¥
正(	常状态	氵 分区按额	手动允许	打印禁止		22-04-1	4 10:45

图7-44

### 7.2.3 消防联动控制器上的设置

QKPH和GST系列消防联动控制器联网后,通过以下设置,可实现远程手/自动启停 QKPH的区域设备及手动消音、复位QKPH,并可远程实时显示气体监控区域的火警、故障、 延时、启动、反馈信息。

下面以和 JB-QG/QT-GST5000H 消防联动控制器(以下简称为 GST5000H) 联网为例对 联网设置及联动公式编辑进行简单说明,详见相应消防联动控制器的说明书,其中 GST5000H 作为主机定义为 1#机。

### 7.2.3.1 联网设置

### 7.2.3.1.1 网络地址及通讯板信息接收发送设置

要完成 GST 系列控制器联网,首先必须对接入网络的控制器进行网络地址设置,每台控制器均有一个唯一的地址,且其地址号范围为1~240。当 GST 系列控制器作为主机接入网络中时,其地址应设置为1,作为从机接入网络中时,其地址应设置为2~240 范围内的一个数值,其中 QKPH 只能作为从机接入网络中。网络地址设置过程如下:

QKPH 的地址设置详见7.2.2.1 介绍。

对于 GST5000H, 可按以下步骤进行地址设置:

按下 GST5000H【设置】键,输入管理员密码(或更高级密码),进入系统设置菜单(如 图7-45);

👘 系统设置						
🗾 系统设置						
✓ 1.设备注册 >>						
🚾 2.设备定义 >>						
🖋 3. 联动公式 >>						
🗃 4.网络设置 >>						
🏶 5. 工作模式 >>						
📟6.密码设置 >>						
≫7.其它设置 >>						
	全部自动	手动允许	喷洒允许	选择打印	软件版本:V1.00	2018-12-24 15:56

图7-45

在图7-45界面下,选择"4.网络设置",进入网络设置选择界面(如图7-46)。





在图7-46界面下,选择"1.本机地址设置",进入本机地址设置界面(如图7-47)。



图7-47

把本机的网络地址输入界面中,地址范围为 1-240 ※本机网络编号是指控制器在网络中的唯一编号,不同控制器的编号不能相同。



在图7-46界面下,选择"2.通讯板设置",进入通讯板卡配置界面(如图7-48)。

图7-48

在通讯板后的空格内输出该联网板号,按确认键后可以选择是否允许显示网络信息、是 否允许收发各种网络命令。 图7-48提示 GST5000H 需要对本机联网板进行网络信息设置,设置方法见表 2。

	~
-	•
- A X	Z.

名称	设定值	含义	备注
同步合日二	允许	控制器接收并显示网络上传来的火警、故障、恢复、 延时、自检、等网络信息	接 QKPH 时应设置为允
网络信志亚小	不允许	控制器不接收不显示网络上传来的火警、故障、恢复、 延时、自检等网络信息	许
网络会本接册	允许	控制器接收网络上传来的复位、启动、停动、屏蔽、 取消屏蔽、自检等网络命令,并执行些命令	接 QKPH 时应设置为不允
网络叩夺按收	不允许	控制器不接收、不执行网络上传来的复位、启动、停 动、屏蔽、取消屏蔽、自检等网络命令	许
网络会众发送	允许	控制器向网络上发送在本机执行的启动、停动、屏蔽、 取消屏蔽、自检等网络命令	按 OKDH 时应设置为分达
网络叩令反达	不允许	控制器不向网络上发送在本机执行的启动、停动、屏 蔽、取消屏蔽、自检等网络命令	该 giu n म] 应 以且 乃 儿 厅

输入完成后按【确认】键后保存网络信息设置。

### 7.2.3.2 消防联动控制器上对 QKPH 的注册

## 7.2.3.2.1 网络设备注册

地址和通讯板设置完毕后,如果 GST5000H 工作在"调试状态",GST5000H 作为主机 会自动搜索网络中的从机;如果 GST5000H 工作在"监控状态",应对 GST5000H 进行设备 注册操作,以搜索网络中的从机。

按下 GST5000H 【设置】键,输入管理员密码(或更高级密码),进入系统设置菜单(如图7-45)。

在图7-45界面下,选择"1.设备注册",再选择"2.全部更新注册"(如图7-49),所有板 卡与总线设备重新注册。



图7-49

完成设备注册后系统会进入图7-50界面显示注册信息。

<b>Q</b>									
		当前注册信	息			注	册信息变化		
	No.	设备总数	ģ:		00242				
		回路板数	友:		01				
		直控盘数	友:		00				
		手动盘数	友:		00				
		通讯板数	<b>t:</b>		03				
					L				
			1.	退出		(2.査	看详细信息)		
			在。	〈设备检查〉	界面下可查	<b>首设备的详</b> 结	暗息		
调试妆	态 自动	允许 全部	3自动	手动允许	喷洒允许	选择打印	软件版本:V1.00	2018-12-24	15:09

图7-50

## 7.2.3.3 消防联动控制器联动公式编辑

QKPH 的设备可以按区在消防联动控制器上启动或停动,编写联动公式的方法和其他设备相同,设备表示由九位区号和两位设备类型号构成。如 QKPH 区号定义为 002000 000,设备分别表示为:002000000 13 讯响器、002000000 47 喷洒指示灯、002000000 22 防火阀、002000000 32 空调机组、002000000 34 照明配电、002000000 37 气体启动。

联动公式的编写方法参见联动控制器的说明书。

注意:编写联动公式时,涉及 QKPH 上的设备不能用通配符表示。

## 7.2.4 恢复出厂设置

产品调试前为确保产品设置参数规范,可通过初始化操作将产品恢复到出厂设置状态, 具体操作如下。

在"菜单"界面下选"3系统设置",再选"1系统调试",再选"4初始化"(如图7-51)。



图7-51

注:初始化后,已注册的总线现场设备将被清除,并默认仅配置1号通讯卡和蓝牙设备(如图7-52), 其它参数将恢复出厂设置,但初始化操作不清除运行记录。

	设备检查								
1回路-	000	2回路-(	000	通讯板-	2				
板卡号	板⁻	卡类型				板卡信息		4	
01	CAN	通讯卡	本村	€_00	)2				
	内道	置蓝牙	内聞	<b>【</b> 蓝牙模	夬	蓝牙名称:GSTA218-00	)2		
								V	
正常状	态	分区按	踺手	动禁止	ł	丁印禁止 22-	07-22	08:03	

图7-52

## 7.3 检修

在进行系统检修时使用,可将检修开关切到检修位、断开各区的电磁阀输出的总电源,保证即使误操作按钮也不会有启动信号输出,此时 QKPH 检修指示灯点亮。

正常运行时应将开关切到正常位、检修指示灯熄灭。

注意:检修结束后务必将开关切到正常位,否则系统不能正常工作!

主っ

## 8 故障、异常信息处理和定期检查

一般性故障处理,见表3。

		13	
序号	故障现象	原因	解决方法
1	开机后无显示或显示	a. 交流输入保险损坏	a. 更换保险
	不正常	b. 电源不正常	b. 检查更换低压开关电源
		c. 与开关板排线连接不良	c. 检查连接排线
2	开机后显示"主电故	a. 无交流电	a. 检查并接好交流电线
	障"	b. 交流保险管烧断	b. 更换交流保险管(参数见标签)
3	开机后显示"备电故	a. 线路连接不良	a. 打开电源盒检查有关接插件
	障"	b. 蓄电池亏电或损坏	b. 在交流供电的情况下开机 8 小时以上, 若仍不
			能消除故障则更换电池。
4	不能注册外接总线设	总线连接错误或不良	检查总线
	备		
5	按键无反应	a. 检查设置锁位	a. 检查锁位,重新操作
		b. 内部电路损坏	b. 检修线路板
6	设备故障	a. 终端电阻错误	a. 检查更正
		b. 连线断开	b. 检查连线
		c. 该设备损坏	c. 更换设备
7	总线故障	总线短路	检查线路
8	时钟故障、存储故障等	a. 环境干扰	a. 检查接地是否良好
		b. 或相应部分老化	b. 通知我公司技术服务部
9	无自检	a. 电源不正常	a. 检查主板电源是否正常
		b. CPU 不工作	b. CPU 安装是否正常,必要时更换 CPU 或板子。

驱动电磁阀回路电源故障的处理: 在启动钢瓶电磁阀时, 驱动电磁阀回路的 DC24V 电源最大能稳定输出 3A 电流, 如果电流超过 3A, 回路中的限流保险将烧断, 此时 QKPH 将报回路电源故障, 故障提示信息为 "24V 故障"; QKPH 出现 "24V 故障"时, 首先应更换主板上烧断的限流保险(QKPH每个气体区上有一个限流保险), 然后确定电磁阀的驱动信号输出端子正确接线, 重新上电后将自动恢复 "24V 故障"; 如果主板上的 "24V 故障" 原因没有排除或者电磁阀的驱动信号输出端子接线不正确, QKPH 重新上电或复位操作将不能清除 "24V 故障"。

注:为确保驱动电磁阀回路输出正常,QKPH 自身的 "24V 故障" 排除后,应按照正确的 调试流程测试气体喷洒功能。

用户不能解决的故障和问题,请与供应商或海湾公司技术服务部联系。

QKPH 内置的备用电源采用的是密封免维护铅酸蓄电池,蓄电池的使用寿命和环境温度、 深度放电次数等均有关系,需要每3个月对备电蓄电池电压、外观等检查。如发现问题,应 进行更换或其它处理。

9 报废

产品报废应按 GB 29837-2013《火灾探测报警产品的维修保养与报废》执行。火灾探测 报警产品使用寿命一般不超过 12 年,可燃气体探测器中气敏元件、光纤产品中激光器件的 使用寿命不超过 5 年。产品达到使用寿命时一般应报废。若继续使用,产品的使用或管理方 应按上述标准相关要求每年进行检测和试验,并进行系统性能测试,所有检测、试验和测试 结果均合格后方可继续使用。

10 注意事项

对 QKPH 或其控制的气体灭火设备进行检修时,必须首先关闭 QKPH 电源或将检修开

关置为检修以切断输出回路的电源!检修结束后务必将开关切到正常位,否则系统不 能正常工作!

- 无论任何情况下接入电磁阀线圈时必须先用万用表检测、确认安全后方可接入,严 禁违规操作!
- 为保证安全,控制盘必须正确接地。
- QKPH 只能由专业技术人员进行维护和维修。
- QKPH 属精密电子产品,需专人管理,严禁他人随意触动。
- 用户应认真做好值班记录,如发生报警或延时启动,应按说明书中方法进行停动操作,迅速确认火情后酌情处理。处理完毕后做执行记录,然后按【复位】键复位。
- 我公司负责 QKPH 的保修,发现问题请及时和我公司技术服务部联系,用户不得自 行拆开或维修,否则后果自负。
- 产品仅应被安装在产品安装使用说明书所明示规定的使用环境,不适用于有爆炸性
   气体或有腐蚀性气体的场所(包括使用磷化铝杀虫剂的烟草仓库)。产品不可被安
   装在对设备有特殊认证要求的环境或场所(包括但不限于爆炸性环境、船舶、飞机、
   火车、机动车等交通工具)。如有特殊需求,请联系本公司相应销售人员。
- 本控制器含有电池作为备用电源。关机时,备电开关一定要关掉,否则,由于控制器内部依然有用电电路,将导致备电放空,有损坏电池的可能。由于控制器使用的免维护铅酸电池有微小的自放电电流,需要定期充电维护,如控制器长时间不使用,需要每个月开机充电48小时。如果控制器主电断电后使用备电工作到备电保护,此时电池电量较低,需要尽快恢复主电供电并给电池充电48小时,如果备电放空后超过1周不进行充电,可能损坏电池。建议电池至少每三年更换一次。因电池维护不当导致的电池损坏,不在保修范围。

## 11 产品附件

- 保险管: AC250V/2A 2个
- 二极管: IN5408 2个
- 终端电阻 (匹配电阻): 4.7k/0.25W 6个
- M6 膨胀螺栓: 3 个
- 说明书:1本

## 附录一 整机内部接线示意图



## 附录二 简单操作说明

## 火警处理:

当发生火警时,首先将本灭火防区转为"手动"状态,再按"消音"键中止警报声,并停 动现场火灾声光警报器。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾 发生: 若确认有火灾发生, 应根据火情采取相应措施。例如:

◆启动本灭火防区的火灾声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离:

◆待现场人员撤离完毕,启动本防区的气体喷洒进行灭火;

◆拨打消防报警电话报警。

若为误报警, 应采取如下措施:

◇ 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报 擎:

◇ 按"复位"键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报:如果仍然发生误报可将其摘 除,并尽快通知安装单位或厂家进行维修。

## 气体喷洒启动/紧急停动处理:

当确认发生火警时,可通过以下方式手动启动方式快速启动气体喷洒进行灭火。

◆ OKPH 操作方法:打开面板上的塑料保护盖,持续按下红色"启动"按钮,至 OKPH 本 机发出急促的报警音后释放按钮,按照液晶屏提示信息,及时按下面板"确认"按键,QKPH 进入延时启动喷洒阶段;

◆ 现场紧急启停按钮操作方法: 击碎紧急启停按钮的防护玻璃板, 持续按下红色"按下喷 洒"按钮,待按钮旁边的红色指示灯点亮后 OKPH 进入延时启动状态;

◆ 消防联动控制器操作方法:确认 OKPH 处于"自动"状态,启动消防联动控制器的启动 功能, 启动对象为 QKPH 的二次码和 "37" 类型码共 8 位数字, 启动命令发出有效后, QKPH 将进入延时启动状态;

如果火势严重,需要立即启动气体喷洒,可立即启动气体喷洒:

## 简单操作说明

◆ 再次按下面板"启动"按键;

◆ 至 QKPH 本机发出急促的报警音后释放按钮,按照液晶屏提示信息,及时按下面板"确 当 OKPH 处于延时启动阶段时,如果确认火警已经解除,不需要再进行气体喷洒灭火,可按 ◆ QKPH 操作方法: 打开面板上的塑料保护盖, 持续按下绿色"停止"按钮至 QKPH 退出 ◆ 现场紧急启停按钮操作方法:击碎紧急启停按钮的防护玻璃板,持续按下黄色"停止"

认"按键,OKPH 立即启动喷洒输出。 照以下方式紧急停动: 延时启动状态:

按钮,至QKPH退出延时启动状态:

◆ 消防联动控制器操作方法: 启动消防联动控制器的停动功能, 停动对象为 OKPH 的二次 码和 "37" 类型码共 8 位数字, 停动命令发出有效后, OKPH 将退出延时启动状态。

## 故障与异常处理:

当发生故障时,首先应按"消音"键中止警报声。然后应根据 OKPH 的故障信息检查发生 故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施: ◆ 当报主电故障时,应确认是否发生主电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生

断路;

◆ 当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过 24 小 时后,也可能因电压过低而报备电故障;

◆ 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其摘除,待 故障排除后再重新接入系统:

◆ 当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进行维修; ◆ 若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单

位或厂家。

**X** 



海湾安全技术有限公司

服务热线: 400 612 0119 地址: 河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号 网址: www.gst.com.cn mall.gst.com.cn



关注海湾官方微信 最新资讯实时掌握



便捷高效 触手可及 海湾商城 码上了解

30313003